

**GB
LED COMPACT RECHARGEABLE TORCH**

Read before using and keep for future reference:

- Use any USB charger along with a USB-C charging cable.
- Charge for at least 3 hours, depending on charger output.
- Do not leave on charger for more than 12 hours.
- Cycle between front LED and torch LED by pressing the on/off button repeatedly.

WARNING:

- Do not look directly into the LED when switched on.
- Do not shine the light into the eyes of other people or animals.
- Keep away from children - this is not a toy.
- Do not leave the device unattended while charging.

**DK
LED KOMPAKT GENOPLADELIG LOMMELYGTE**

Læs omhyggeligt før brug og opbevar til senere brug:

- Brug enhver USB-oplader sammen med et USB-C-opladerkabel.
- Oplad i mindst 3 timer, afhængig af opladerens output.
- Lad ikke opladeren være tændt i mere end 12 timer.
- Skift mellem front-LED og lommelygte-LED ved at trykke på tænd/sluk-knappen gentagne gange.

ADVARSEL:

- Undgå at kigge direkte ind i LED'en, når den er tændt.
- Lys ikke i øjnene på andre mennesker eller dyr.
- Holdes væk fra børn - dette er ikke et legetøj.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn under opladning.

**NO
KOMPACT OPPLADBAR LED-LYKT**

Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for senere behov.

- Bruk en hvilken som helst USB-lader med en USB-C-ladekabel.
- Lad i minst 3 timer, avhengig av laderens effekt.
- Ikke lad i mer enn 12 timer.
- Veksle mellom front-LED og LED-lykt ved å trykke på på/av-knappen gjentatte ganger.

ADVARSEL:

- Ikke se direkte i LED-lyset når det er slått på.
- Ikke lys direkte i øynene til mennesker eller dyr.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette er ikke et leketøy.
- Ikke la enheten ligge uten tilsyn under lading.

**SE
LED-FICKLAMPÄ KOMPACT LADDBAR**

Läs igenom denna bruksanvisning före användning och spara den för framtida bruk:

- Använd valfri USB-laddare tillsammans med en USB-C-laddkabel.
- Ladda i minst 3 timmar beroende på laddeffekten.
- Låt inte laddaren stå på i längre än 12 timmar.
- Växla mellan främre LED och LED-ficklampa genom att trycka på upprepade gånger på på/av-knappen.

VARNING:

- Titta inte direkt in i LED-lampan när den är påslagen.
- Lys inte rakt i ögonen eller i ögonen på andra människor eller djur.
- Ska hållas utom räckhåll för barn (produkten är inte en leksak).
- Lämna inte produkten utan uppsikt när den laddas.

**FI
LADATTAVA PIENIKOKOINEN LED-TASKULAMPPU**

Lue ohjeet ennen käyttöä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten:

- Käytä mitä tahansa USB-laturia ja USB-C-latausjohtoa.
- Lataa vähintään kolme tuntia laturin tehon mukaan.
- Älä jätä laitetta laturiin yli 12 tunnin ajaksi.
- Voit vaihtaa etu-LED-valon ja taskulampun LED-valon välillä painamalla virtapainiketta toistuvasti.

VAROITUS:

- Älä katso LED-valoon suoraan, kun lamppu palaa.
- Älä kohdistaa valoa muiden ihmisten ja eläinten silmiin.
- Älä anna lasten käsitellä laitetta – tämä ei ole lelu.
- Älä jätä laitetta valvomatta latauksen aikana.

**CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT**

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local return and collection systems or return to the retailer where the product was purchased. They can ensure environmentally safe recycling.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT

Dette mærke betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå forurening af miljøet eller skader på menneskers helbred som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, bør produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtigt genbrug af materialeressourcer. Det brugte apparat kan returneres via det lokale retur- og indsamlingsystem eller ved at kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan sørge for miljøvenlig genanvendelse.

RIKTIG KASSERING AV PRODUKTET

Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å hindre mulig skade på miljø eller menneskelig helse på grunn av ukontrollert kassering, må enheten resirkuleres for å bidra til bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten må du bruke de lokale retur- og innsamlingsystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig resirkulering.

KORREKT BORTSKAFFNING AV DENNA PRODUKT

Märkningen innebär att denna produkt inte får bortskaffas tillsammans med annat hushållsavfall. Gäller i hela EU. För att undvika att skada miljön och människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja återvinning av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, använd de lokala retur- och uppsamlingsystemen eller skicka tillbaka till återförsäljaren som du köpte produkten av. De kan säkerställa miljösäker återvinning.

TUOTTEEN ASIANMUKAINEN HÄVITTÄMINEN

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Kierrättämällä tuotteen vastuullisesti voit ehkäistä valvomattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvia mahdollisia haittoja ja edistää materiaaliarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Toimita käytöstä poistettu laite paikalliseen palautus- tai keräyspisteeseen tai palauta se jälleenmyyjälle, jolta hankit tuotteen. He voivat varmistaa, että tuote kierrätetään ympäristöä säästävällä tavalla.