



BRUKSANVISNING

RAW-fönster och dörrar av trä

– skydd under byggnads- och inredningsarbeten – VIKTIGT!

Följande information ger några grundläggande riktlinjer för att underhålla och skydda fabriksstillverkade fönster, dörrar och utvändiga snickerier.

Informationen gäller vattenbaserade färger med minimal lukt som torkar snabbt.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller kraftiga klisterband på fönstrens eller dörrarnas ytor. Om ytan skadas, täck den så snart som möjligt med nödvändiga medel.

1. När fönster / dörrar har installerats måste luften i byggnaden vara tillräckligt torr. Om så inte är fallet bör luften torkas antingen genom uppvärmning, ventilation eller med hjälp av en lufttork.
2. Vid dekorations- eller reparationsarbeten (putsning, rakning eller målning) måste produktens yta täckas med skyddsfilm och lämplig tejp. Tejperna TESA 4438 och TESA 4838 skyddar fönsterbeklädnader från skador. Det bör noteras att TESA-tejp måste dras av inom tre dagar, eftersom längre lagring kan leda till att fukt samlas mellan fönstret och skyddsfilmen, vilket kan skada den målade ytan. Liknande tejper kan också användas (t.ex. Scotch 2090-2 [3M] maskeringstejp [blå], PROF maskeringstejp [blå], Scotch [3M] byggtejp [svart], Tesa 4334, precisionsmaskeringstejp [gul], Tesa 5258, maskeringstejp för utomhusbruk [blå]).
3. Rengör ytan från damm och smuts när dekorationsarbetet är klart. Använd en vattendränkt svamp eller trasa (använd inte hushållsrengöringsmedel som kan skada trä, glas eller beslag). Kraftig smuts kan avlägsnas med speciella rengöringsmedel för trä. Profilerna är känsliga för cement, klor, aggressiva rengöringsmedel o.s.v.
4. Om en puts- eller murbruksblandning hamnar på den målade ytan kan det uppstå ojämnheter i ytan som inte går att avlägsna. Produktskador som uppstår under dekorations- och/eller byggnadsarbeten omfattas inte av garantin.
5. Observera: Efter installation av fönster/dörrar (men innan taket stängts eller väggfinishen blivit klar) är det nödvändigt att skydda fönsterkarmarna och glaset från utsidan. Annars kan regnvatten göra att murbruk och andra frätande byggnadsmaterial hamnar på produkten. Detta kan i sin tur orsaka skador på fönsterkarmen och glaset som inte kan repareras. Vid alla slags byggnadsarbeten är det nödvändigt att täcka fönster och dörrar för att skydda dem.