

Gäller samtliga Designtak i Plåt, Glas, Aluminium & Rostfritt stål

- Undvik att gå på taket
- Efter montage spola av taket med vatten och rengör nogga. Borrspån och lösa fästdon kan orsaka rostbildning
- Montera snörasskydd när det finns risk att snö kan falla ner på entrétaket
- Se till att inga lösa föremål kan falla ner på taket
- Elektriska installationer får endast utföras av behörig fackman

- Avlägsna snö vid behov
- Häng eller klättra aldrig på taket
- Vid målning följ alltid färghandlarnas rekommendationer
- Vid glastak tora omgående bort fläckar som kan bli bestående, tex basiska ämnena

- Medel som innehåller ammoniak eller alkaliska rengöringsmedel
- Lösningsmedel, alkohol eller blekmedel
- Preparat som innehåller slipmedel eller har en slipande effekt
- Grova eller repande rengöringssvampar, skurpulver, stålull, borstar, rakblad eller andra kraftiga verktyg

[illegible]